


DSP4 配線接続図



- ①入力AC100V(L)
- ②入力AC100V(N)
- ③PWM信号線S1
- ④PWM信号線S2
- ⑤PWM信号線S3
- ⑥PWM信号線S4
- ⑦信号線入力
- ⑧信号線出力
- ⑨バッファ出力
- ⑩シーンパネル入力
- ⑪シーンパネル出力