


# DSL1 配線接続図



①入力AC100V(L)

②入力AC100V(N)

③負荷線1(L)

④負荷線1(N)

⑤信号線入力

⑥信号線出力

⑦バッファ出力

⑧シーンパネル入力

⑨シーンパネル出力

↑ ON  
DMX  
終端抵抗

DMX入力  
1: D- (B)  
2: D+ (A)  
6: GND

DMX出力  
(スル)

DMX出力  
(バッファ)

シーンパ  
ネル  
入力

シーンパ  
ネル  
拡張出力

FADE KEEP  
秒 分

○ DMX-IN 1  
○ シーン  
○ 調光/HOLD  
○ アドレス  
○ AUTO

○ ESC SET - +