


DSSP1 配線接続図



- ①入力AC100V(L)
- ②入力AC100V(N)
- ③PWM信号線S1
- ④信号線入力
- ⑤信号線出力
- ⑥バッファ出力